

#### APPLICATION GUIDE

AG111710\_ES

### SITRANS RD500 y MultiRanger

# Configuración del SITRANS RD500 para la conexión a un MultiRanger mediante protocolo MODBUS RTU

Objetivo:	Conectar el SITRANS RD500 con el Siemens MultiRanger vía conexión RS-485 / MODBUS.					
Equipo necesario:	<ul> <li>RD500</li> <li>Terminador RD500</li> <li>MultiRanger</li> <li>Transductor Echomax</li> <li>Instrucciones de uso RD500 (hardware y aplicación)</li> </ul>	<ul> <li>Programador portátil</li> <li>Computadora</li> <li>Cable crossover Ethernet</li> <li>Destornillador pequeño para terminales</li> <li>Alimentación DC</li> </ul>				

Aunque hacemos lo posible para verificar el contenido de este documento, no asumimos responsabilidad alguna por errores, omisiones o inexactitudes de la información facilitada.

#### **Sinopsis**

La presente guía de aplicación describe los requisitos y el procedimiento para establecer la conexión de instrumentos SITRANS RD500 y Siemens MultiRanger a través de una RS485 mediante protocolo MODBUS.

El SITRANS RD500 es una interfaz para gestión remota de datos, fácil acceso web, gestión de alarmas y captura de datos de la instrumentación de campo. El transmisor/controlador ultrasónico MultiRanger de Siemens constituye una solución versátil para mediciones de nivel de corto a medio alcance en uno o varios tanques. Los valores de proceso del MultiRanger (p.ej. nivel, volumen, caudal, totalización y estadísticas de bombeo) se pueden guardar en el SITRANS RD500.

La presente guía de aplicación describe:

- 1. como establecer la conexión entre el SITRANS RD500 y el MultiRanger,
- 2. como guardar datos del MultiRanger en el RD500, y
- 3. como configurar el SITRANS RD500 para leer registros MODBUS del MultiRanger.

Tel.: (705) 745-2431

Fax: (705) 741-0466


www.siemens.com/processautomation

Esta guía es un complemento de las instrucciones operativas. Consulte las instrucciones de servicio relativas a la aplicación del RD500 y el hardware RD500 para familiarizarse con la configuración del SITRANS RD500.

#### Siemens Milltronics Process Instruments Inc.

#### Conexión SITRANS RD500 - MultiRanger


 Conecte la puerta RS485 del SITRANS RD500 a la puerta RS485 del MultiRanger (TB3) observando las normas y disposiciones pertinentes.



 Establecer, siguiendo las instrucciones para la aplicación del SITRANS RD500, la conexión entre la computadora y el SITRANS RD500. Comprobar la conexión adecuada de la computadora con el RD500 (cable Ethernet cruzado, o crossover). (Nota: estas instrucciones dan por supuesto que se utilizan los ajustes de red predefinidos para el SITRANS RD500.)

#### Configuración del registro de datos RD500


- 1. Abra el navegador e introduzca la dirección http://192.168.2.100 en la barra de direcciones Login: admin Contraseña: rd500. Nota: Si el navegador ya está abierto, cierre el navegador y después ábralo y compruebe los ajutes de red.
- La pantalla del navegador muestra la página Overview (síntesis). Haga clic en Configure y en Logs; aparecerá la pantalla siguiente.




 Haga clic en la casilla (check box) para activar la primera entrada del Log. Introduzca un nombre (Name) (p.ej. LevelLog), defina el Interval(o) deseado y haga clic en Apply. (La segunda entrada del log aparece por debajo de la primera.)

#### Configuración del RD500 para leer registros MODBUS del MultiRanger


Haga clic en I/O > MODBUS; aparecerá la pantalla siguiente.




- 2. En la sección puerta RS485, seleccione la velocidad (Baud Rate) 19200 como se indica previamente.
- Haga clic en la casilla (checkbox) para activar un aparato MODBUS, e introduzca un nombre (Name), p.ej. MultiRanger 100. Ajuste Node = 1 y haga clic en Apply. (El segundo aparato MODBUS aparece por debajo del primero.)
  - Los ajustes de comunicación serie deben ser idénticos entre el RD500 y el MultiRanger (baudios, bits de datos, bits de parada y paridad).
  - El parámetro P772 controla la velocidad en baudios del MultiRanger. Compruebe que ha seleccionado la puerta 2 para RS485.
- 4. Haga clic en Configure para abrir la página principal del MultiRanger indicada a continuación.




 Introduzca la dirección de arranque MODBUS para la Lectura (401010) con 1 Elemento y acceso de sólo lectura (Read Only). Haga clic en Apply. (La segunda dirección aparece por debajo de la primera.)



6. Haga clic en **Configure** para la primera dirección. Se abre la siguiente pantalla:




- 7. Introduzca un Tag para la lectura y ajuste los parámetros restantes como se indica arriba. Haga clic en Apply.
  - Before DP número de dígitos antes del punto decimal.
  - After DP número de dígitos después del punto decimal.
  - Para guardar datos del MultiRanger, seleccione el data log previamente activado.
  - Al observar que un valor ha sido guardado pero no aparece en la pantalla de síntesis (Overview), ajuste View = No.
  - El signo (Sign) varía en función del registro.
- 8. Haga clic en **Back** para volver al listado de tags.
- 9. Repetir los pasos 5 8 para aumentar el número de registros monitorizados (SITRANS RD500).




Nota: el mapa de registros MODBUS está descrito en las instrucciones del MultiRanger 100/200 (7ML19985FB06). A continuación se muestran los registros más comunes.

Descripción	Registro	Tipo	Acceso	Signo	Before DP	After DP
Primary Variable (variable principal)	401010	Pala- bra	Sólo lectura	Soft sign	5	2
Transducer Temperature	401030	Pala- bra	Sólo lectura	Soft sign	3	0
mA Output	401110	Word	Lectura/ Escritura	Unsigned	2	2
Pump Starts	401470	Word	Read Only	Unsigned	8	0
Pump Hours	401450	Long	Read Only	Unsigned	8	0
Discrete Inputs	401070	Bit	Read Only	Unsigned	-	-


10. Haga clic en Overview y en Alarms. Introduzca valores de alarma para los registros controlados, y haga clic en Apply.



11. Haga clic en **Overview** para volver a la página principal y comprobar que se actualizan los valores.



12. Haga clic en Logs. Descargue un fichero .csv en la sección Data Log. Compruebe los datos registrados.



Los instrumentos MultiRanger y SITRANS RD500 ofrecen muchas más funciones y capacidades. Para más detalles por favor consulte las instrucciones operativas o contacte su representante Siemens.